

Stránka laboratorních prací semináře VPR

- Analogový vstup
 - Měření napětí na odporovém děliči (potenciometru)
 - Měření teploty analogovým čidlem TMP36
- Digitální vstup a výstup
 - Spínání diody a čtení hodnoty tlačítka
 - Měření teploty čidlem DS18B20
- Displeje
 - SPI a displej Nokia 5510
- Sériová komunikace
 - UART: Posílání textu a čísel do PC
 - UART: Komunikace s RFID čipy

From:
<https://wiki.gml.cz/> - **GMLWiki**

Permanent link:
<https://wiki.gml.cz/doku.php/vpr:laborky:uvod>



Last update: **30. 11. 2017, 23.21**