

# Spínání diody a čtení hodnoty tlačítka



Popište použití funkcí `pinMode`, `digitalWrite` a `digitalRead`. Vysvětlete připojení tlačítka metodou `PullUp`, `PullDown` a co se bude dít při připojení bez rezistoru. Jaká je maximální proudová zátěž na digitálním výstupu?

From:

<http://wiki.gml.cz/> - GMLWiki

Permanent link:

[http://wiki.gml.cz/doku.php/vpr:laborcky:dio:dioda\\_tlacitko?rev=1511964951](http://wiki.gml.cz/doku.php/vpr:laborcky:dio:dioda_tlacitko?rev=1511964951)

Last update: **29. 11. 2017, 15.15**

