

UART: Posílání textu a čísel do PC



Vysvětlete, co znamená zkratka UART a co je to sériová komunikace a sériová linka. Jak se posílají data z Arduina do počítače (přes USB) a z počítače do Arduina? Jaké funkce k tomu používáme? Uvedte ukázkový kód, který načte text z počítače a odpoví zpátky. Které části Arduina UNO a které části Arduina Leonardo se na komunikaci podílejí?

Tudor Alexandru Stoican

From:

<http://wiki.gml.cz/> - GMLWiki

Permanent link:

http://wiki.gml.cz/doku.php/vpr:laborky:uart:arduino_pc?rev=1512079861

Last update: **30. 11. 2017, 23.11**

